

Tableau récapitulatif des barres de coupe.

Outil frontal	LEXION 8000			LEXION 7000				LEXION 6000				LEXION 5000		
	8900	8800	8700	7700	7600	7500	7400	6900	6800	6700	6600	5500	5400	5300
Barres de coupe CERIO														
CERIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 620	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 560	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Barres de coupe standard														
C 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barres de coupe VARIO														
VARIO 1380	■ ¹	■ ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIO 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	-	-	-	-
VARIO 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
VARIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 620	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 560	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 500	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
Barres de coupe MAXFLEX														
MAXFLEX 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 680	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 620	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 560	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
Barres de coupe CONVIO FLEX														
CONVIO FLEX 1380	■	■	-	-	-	-	-	■ ¹	■ ¹	-	-	-	-	-
CONVIO FLEX 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	-	-	-	-
CONVIO FLEX 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
CONVIO FLEX 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
CONVIO FLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Barres de coupe CONVIO														
CONVIO 1380	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	-	-	-	-	-
CONVIO 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	-	-	-	-
CONVIO 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
CONVIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
CONVIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Barres de coupe repliables														
C 540	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C 450	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■

■ Recommandé □ Non recommandé - Non disponible

¹ Uniquement TERRA TRAC

Outil frontal	TUCANO 500				TUCANO 400				TUCANO 300		AVERO		DOMINATOR
	580	570	560	550	450	440	430	420	340	320	240	160	130
Barres de coupe CERIO													
CERIO 930	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
CERIO 770	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	-	-	-
CERIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	-
CERIO 620	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	-
CERIO 560	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Barres de coupe standard													
C 490	-	-	-	-	□	□	■	■	■	■	■	■	-
C 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
C 430	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-
C 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
C 370	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□	■	■	-
Barres de coupe VARIO													
VARIO 1380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIO 1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIO 1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIO 930	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
VARIO 770	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	-	-	-
VARIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
VARIO 620	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	-	-
VARIO 560	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
VARIO 500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Barres de coupe MAXFLEX													
MAXFLEX 930	■	■	■	■	■	■	-	-	□	-	-	-	-
MAXFLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	-	-	-
MAXFLEX 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
MAXFLEX 620	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
MAXFLEX 560	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
Barres de coupe CONVIO FLEX													
CONVIO FLEX 1380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO FLEX 1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO FLEX 1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO FLEX 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO FLEX 770	■	■	■	□	■	-	-	-	-	-	-	-	-
Barres de coupe CONVIO													
CONVIO 1380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO 1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO 1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO 770	■	■	■	□	■	-	-	-	-	-	-	-	-
Barres de coupe repliables													
C 540	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
C 450	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	-

Veillez noter que les recommandations ne sont pas valables pour toutes les régions. Il convient dans tous les cas de respecter le Code de la route et les règles d'homologation locales. Les mentions figurant dans ce tableau récapitulatif peuvent varier en fonction des conditions climatiques et des modes de culture. La disponibilité de certains modèles de moissonneuse-batteuse est liée à la norme antipollution applicable au niveau national et peut donc varier selon les pays.

Tableau récapitulatif des cueilleurs.

Outil frontal	LEXION 8000			LEXION 7000				LEXION 6000				LEXION 5000		
	8900	8800	8700	7700	7600	7500	7400	6900	6800	6700	6600	5500	5400	5300
CORIO 12 rangs														
CORIO 1275 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	–	–	–	–
CORIO 1270 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	–	–	–	–
CORIO 8 rangs														
CORIO 890 CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 880 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 880 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 875 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 875 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 875 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 875 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 870 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 870 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 870 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 870 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 6 rangs														
CORIO 690 CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 680 FC CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 680 FC	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 C CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 FC CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 C	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 FC	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 C CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 FC CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 C	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 FC	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 5 rangs														
CORIO 575 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 570 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 4 rangs														
CORIO 475 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 470 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 475 C (uniquement pour modèles DOMINATOR)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
CORIO 470 C (uniquement pour modèles DOMINATOR)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
SWATH UP														
SWATH UP 450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED														
SUNSPEED 16-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
SUNSPEED 12-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 12-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 8-75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SUNSPEED 8-70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

■ Recommandé □ Non recommandé – Non disponible

¹ Uniquement TERRA TRAC

Outil frontal	TUCANO 500				TUCANO 400				TUCANO 300		AVERO		DOMINATOR
	580	570	560	550	450	440	430	420	340	320	240	160	130
CORIO 12 rangs													
CORIO 1275 C CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 1270 C CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 8 rangs													
CORIO 890 CONSPEED	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 880 FC CONSPEED	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 880 FC	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 C CONSPEED	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 FC CONSPEED	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 C	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 FC	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 870 C CONSPEED	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 870 FC CONSPEED	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 870 C	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 870 FC	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 6 rangs													
CORIO 690 CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 680 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 680 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 675 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 675 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 675 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 675 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 670 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 670 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 670 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 670 FC	■	■	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	–
CORIO 5 rangs													
CORIO 575 C	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	–
CORIO 570 C	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	–
CORIO 4 rangs													
CORIO 475 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
CORIO 470 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
CORIO 475 C (uniquement pour modèles DOMINATOR)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
CORIO 470 C (uniquement pour modèles DOMINATOR)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
SWATH UP													
SWATH UP 450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
SUNSPEED													
SUNSPEED 16-70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SUNSPEED 12-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
SUNSPEED 12-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
SUNSPEED 8-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
SUNSPEED 8-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–

Veuillez noter que les recommandations ne sont pas valables pour toutes les régions. Il convient dans tous les cas de respecter le Code de la route et les règles d'homologation locales. Les mentions figurant dans ce tableau récapitulatif peuvent varier en fonction des conditions climatiques et des modes de culture. La disponibilité de certains modèles de moissonneuse-batteuse est liée à la norme antipollution applicable au niveau national et peut donc varier selon les pays.

Outils frontaux		Barres de coupe CONVIO FLEX / CONVIO					Barres de coupe VARIO					Barres de coupe CERIO					Barres de coupe standard					Barres de coupe repliables						
		1380	1230	1080	930	770	1380	1230	1080	930	770	680	620	560	500	930	770	680	620	560	C 490	C 450 ¹	C 430	C 420 ¹	C 370	C 540	C 450	
Largeur de coupe effective	mm	13868	12344	10820	9296	7772	13790	12270	10740	9220	7696	6781	6172	5562	4953	9220	7696	6781	6172	5562	4920	4550	4320	4240	3710	5460	4550	
Largeur de coupe effective	pieds	45,50	40,50	35,50	30,50	25,50	45,25	40,25	35,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,14	14,93	14,17	13,91	12,17	17,91	14,93	
Double entraînement du lamier		●	●	●	○	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●		
Entraînement d'un seul côté		–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		
Diviseurs rabattables pour céréales		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	
Réglage en hauteur des diviseurs		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
Diviseurs pour soja		○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Distance section – vis d'alimentation (mini/maxi)	mm	–	–	–	–	–	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	579	579	579	579	579	545	560	560	580	545	560	560
Lamier de coupe en deux parties		●	●	●	○	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●		
Lamier de coupe monobloc		–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	
Vis d'alimentation MULTIFINGER à doigts multiples		●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Palier rabatteur et vis d'alimentation en 2 parties		●	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●		
Palier rabatteur et vis d'alimentation monobloc		–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	
Releveurs d'épis		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Débattement du lamier FLEX	mm	225/–	225/–	225/–	225/–	225/–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
ACTIVE FLOAT		● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Diamètre de la vis d'alimentation (extérieur / intérieur)		660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	580/380	580/380	580/380	580/380	580/380	580/380	580/380	
Scie de rechange		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Débattement du tablier VARIO (commande hydraulique)	mm	–	–	–	–	–	700	700	700	700	700	700	700	700	700	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Débattement du tablier VARIO (commande manuelle)	mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	200	200	200	200	200	–	–	–	–	–	–	–	
Profondeur des tapis latéraux	mm	1079,5	1079,5	1079,5	1079,5	1079,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Profondeur du tapis central	mm	1329	1329	1329	1329	1329	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Largeur du tapis central	mm	2000	2000	2000	2000	2000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Poids (sans équipement colza)	kg	4600/4550	4350/4300	4050/4000	3510/3425	3000/2935	4435	4055	3665	2989	2557	2334	2224	2093	1941	2824	2419	2140	2040	1926	1300	1080	1120	1000	940	2100	1980	

Automatismes de coupe

CONTOUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	○
AUTO CONTOUR	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	○
AUTO FLEX	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Position de transport automatique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Position de travail automatique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mémorisation de la vitesse des rabatteurs	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Rabatteur proportionnel à l'avancement	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mémorisation de la hauteur du rabatteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mémorisation de la position horizontale du rabatteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Mémorisation de la position du tablier de coupe	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
AUTOMATIC BELT SPEED	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
LASER PILOT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	○

Équipement riz

Protection contre l'usure de la vis d'alimentation	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	–	–	–
Système de coupe pour riz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	–	–	–
Système de coupe à double scie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Équipement colza

Scies à colza	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Extensions de coupe	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Distance section - vis d'alimentation	mm	–	–	–	–	–	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Course de réglage possible avec l'équipement colza	–	–	–	–	–	–	150	150	150	150	150	150	150	150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vis d'alimentation	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Tôle arrière relevée	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Outils frontaux		Barres de coupe MAXFLEX				
		930	770	680	620	560
Largeur de coupe effective	mm	9220	7696	6781	6172	5563
Largeur de coupe effective	pieds	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25
Double entraînement du lamier		–	–	–	–	–
Entraînement d'un seul côté		●	●	●	●	●
Débattement du lamier FLEX	mm	180	180	180	180	180
Lamier de coupe en deux parties		–	–	–	–	–
Lamier de coupe monobloc		●	●	●	●	●
Vis d'alimentation MULTIFINGER à doigts multiples		●	●	●	●	●
Palier rabatteur et vis d'alimentation en 2 parties		–	–	–	–	–
Palier rabatteur et vis d'alimentation monobloc		●	●	●	●	●
Releveurs d'épis		○	○	○	○	○
Scie de rechange		●	●	●	●	●
Scies à colza		–	–	–	–	–
Vis à augets		–	–	–	–	–
Poids	kg	2670	2290	1960	1890	1770

Automatismes de coupe

CONTOUR	○	○	○	○	○
AUTO CONTOUR	○	○	○	○	○
Position de transport automatique	●	●	●	●	●
Position de travail automatique	●	●	●	●	●
Synchronisation régime rabatteur	●	●	●	●	●
Régulation automatique hauteur du rabatteur	●	●	●		

Outils frontaux	CORIO CONSPEED 12 rangs		CORIO CONSPEED 8 rangs						CORIO CONSPEED 6 rangs						CORIO 8 rangs				CORIO 6 rangs				CORIO 5 rangs		CORIO 4 rangs								
	1275 C	1270 C	890	880 FC	875 C	875 FC	870 C	870 FC	690	680 FC	675 C	675 FC	670 C	670 FC	880 FC	875 C	875 FC	870 C	870 FC	680 FC	675 C	675 FC	670 C	670 FC	575 C	570 C	475 C	470 C	475 C ¹	470 C ¹			
Nombre de rangs	12	12	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4			
Inter-rang	cm	75	70	90	80	75	75	70	70	90	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70	75	70	75	70	75	70		
Position de transport (fixe)		●	●	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●		
Position de transport (repliable)		—	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—		
Broyeurs horizontaux		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Largeur de travail	m	9,78	8,63	7,17	6,53	6,18	6,18	5,83	5,83	5,37	4,93	4,68	4,68	4,43	4,43	6,53	6,18	6,18	5,83	5,83	4,93	4,68	4,68	4,43	4,43	3,93	3,73	3,18	3,03	3,18	3,03		
Largeur de transport	m	9,78	8,63	7,17	3,35	6,18	3,00	5,83	3,00	5,37	3,35	4,68	3,00	4,43	3,00	3,35	6,18	3,00	5,83	3,00	3,35	4,68	3,00	4,43	3,00	3,93	3,73	3,18	3,03	3,18	3,03		
Brise-chaumes		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kit MONTANA		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Kit tournesol		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Rehausses de capots		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vis maïs versé		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit contre-couteaux		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit pour vis d'alimentation (augmentation du régime)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Réglage électrohydraulique des plaques cueilleuses		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protection antiprojections pour vis d'alimentation		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Système de protection pour le transport sur route avec éclairage et barre de protection		—	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
Support pour chariot de coupe		○	○	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—	○	—	○	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Poids	kg	3820	3700	3750	2990	2590	2910	2510	2855	2150	2355	2030	2295	2030	2295	3110	270	3030	2630	2950	2445	2120	2385	2120	2385	1770	1770	1475	1475	1460	1460		
Automatismes de coupe																																	
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AUTO PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

¹ Uniquement pour DOMINATOR 130